


easy camp®

Pyro Lantern

Instructions manual



JUST ADD PEOPLE!

www.easycamp.com

PYRO LANTERN

MODEL: 680207 / GM-FL402

🇬🇧 INSTRUCTIONS FOR USE

Light modes:

- Press the button (1.) to alternate the functions: Flame high -> Flame low -> Steady low -> OFF

Light output:

- 20 Lm


Use of the lamp:

- Open the battery compartment (2.), by rotating lid counterclockwise
- Insert 3 x 1.5V AA batteries (not included), observe polarity. Do not short-circuit the terminals
- Please use batteries of high quality and take out the batteries if you do not use the light for a long time, or the light can be damaged by electrolyte leakage or battery explosion which is caused by low quality battery
- Please clean the contacts of your light from time to time, especially if the light flickers or doesn't light up
- Lamp can be cleaned with a damp rag
- Lamp must be protected from rain, do not submerge into water, do not operate with wet hands
- Do not use corrosive liquids to clean the lamp
- Do not stare into the light source
- Do not charge non-rechargeable batteries
- Do not mix new and used batteries or different types of batteries
- Lamp can be used standing or hung from the hanging loop (3.)



Light source: 4.275W LED

Technical data:

- 4.5V (3x1.5V AA not included)  4.275 W, 950 mA
- Class 3 appliance



Dispose of product and batteries according to local regulations.



1. Button
2. Battery compartment
3. Hanging loop
4. Lampshade

PYRO LATERNENLAMPE

MODELL: 680207/GM-FL402

GEBRAUCHSANLEITUNG

Leuchtmodi:

- Drücken Sie den Schalter (1), um zwischen den Funktionen zu wechseln: Flamme hoch -> Flamme niedrig -> stetig niedrig -> OFF/AUS.

Leuchtleistung:

- 20 Lm

Einsatz der Lampe:

- Öffnen Sie das Batteriefach (2), indem Sie den Deckel gegen den Uhrzeigersinn drehen.
- 3 x 1,5 V AA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten) einlegen, Polarität beachten. Die Pole dürfen nicht kurzgeschlossen werden.
- Bitte verwenden Sie hochwertige Batterien, und nehmen Sie die Batterien aus dem Batteriefach, wenn Sie die Lampe für lange Zeit nicht verwenden, ansonsten kann die Lampe durch Elektrolytaustritt oder Batterieexplosion, die durch Batterien von schlechter Qualität verursacht wird, beschädigt werden.
- Reinigen Sie bitte die Kontakte Ihrer Lampe gelegentlich, insbesondere, wenn das Licht flackert oder nicht leuchtet.
- Die Lampe kann mit einem feuchten Tuch gereinigt werden.
- Lampe ist vor Regen zu schützen, nicht ins Wasser tauchen, nicht mit nassen Händen bedienen.
- Verwenden Sie keine ätzenden Flüssigkeiten, um die Lampe zu reinigen.
- Schauen Sie nicht in die Lichtquelle.
- Nur wiederaufladbare Batterien aufladen.
- Mischen Sie keine neuen und gebrauchten Batterien oder verschiedene Batterietypen.
- Die Lampe kann stehend oder am Haken (3) hängend verwendet werden.

Lichtquelle: 4,275 W LED

Technische Daten:

- 4,5 V (3 x 1,5 V AA nicht enthalten) **---** 4,275 W, 950 mA
- Gerät der Konformitätsklasse 3.

Produkt und Batterien gemäß örtlichen Vorschriften entsorgen.



1. Schalter
2. Batteriefach
3. Haken
4. Lampenschirm



PYRO LANTERNE

MODEL: 680207 / GM-FL402

BRUGSANVISNING

Lysindstillinger::

- Tryk på knappen (1) for at skifte mellem funktionerne: Høj flamme -> Lav flamme -> Stabil lav -> SLUKKET

Lysstrøm:

- 20 Lm

Brug af lampen:

- Åbn batterirummet (2) ved at dreje låget mod uret
- Indsæt 3 x 1.5V Aa-batterier (medfølger ikke), tjek polariteten. Undgå at kortslutte terminalerne
- Brug batterier af en ordentlig kvalitet, og fjern batterierne, hvis lampen ikke er i brug i længere tid. I modsat fald kan lampen blive beskadiget af elektrolytlækage, eller batteriet kan eksplodere (hvis der er tale om batterier af dårlig kvalitet)
- Rengør batterikontakterne på lampen jævnligt, især hvis lyset flakker eller ikke lyser ordentligt
- Lampen kan rengøres med en fugtig klud
- Lampen skal beskyttes mod regn og må ikke nedsænkes i vand. Undgå at betjene lampen med våde hænder
- Benyt ikke skræppe rengøringsmidler til at rengøre lampen
- Kig ikke direkte ind i lampens lyskilde
- Ikke-genopladelige batterier må ikke forsøges genopladet
- Undgå at blande nye og brugte batterier eller forskellige typer af batterier
- Lampen kan benyttes stående eller hængende fra ophængsstroppen (3)

Lyskilde: 4.275W LED

Tekniske informationer:

- 4.5V (3x1.5V AA medfølger ikke) \approx 4.275 W, 950 mA
- Klasse 3-apparat



Bortskaf produktet og batterierne iht. lokale retningslinjer.



1. Knap
2. Batterirum
3. Ophængsstrop
4. Lampeskærm

LANTERNE PYRO

MODÈLE : 680207 / GM-FL402

■ ■ MODE D'EMPLOI

Modes d'éclairage :

- Appuyez sur le bouton (1.) pour alterner entre les fonctions : Grande flamme -> Petite flamme -> Éclairage faible constant -> ARRÊT

Puissance d'éclairage :


- 20 Lm

Utilisation de la lampe :

- Ouvrez le compartiment à piles (2.) en tournant le couvercle dans le sens antihoraire
- Insérez 3 x piles 1.5V AA (non incluses), respectez la polarité. Ne court-circuitez pas les bornes
- Veuillez utiliser des piles de bonne qualité et retirer les piles si vous n'utilisez pas la lampe pendant une période prolongée, sinon la lampe pourrait être endommagée par une fuite d'électrolyte ou l'explosion des piles, causée par des piles de mauvaise qualité
- Veuillez nettoyer les contacts de votre lampe régulièrement, surtout si la lumière vacille ou ne s'allume pas
- La lampe peut être nettoyée avec un chiffon humide
- La lampe doit être protégée contre la pluie, ne l'immergez pas dans de l'eau, ne l'utilisez pas avec les mains mouillées
- N'utilisez pas de liquides corrosifs pour nettoyer la lampe
- Ne fixez pas la source lumineuse
- Ne rechargez pas de piles non rechargeables
- Ne mélangez pas des piles neuves et utilisées ou différents types de piles
- La lampe peut être posée ou suspendue à l'aide de la boucle de suspension (3.)

Source lumineuse : 4,275W LED

Données techniques :

- 4.5V (3x1.5V AA non incluses)  4.275 W, 950 mA
- Dispositif de catégorie 3



Mise au rebut du produit et des piles conformément aux réglementations locales.



1. Bouton
2. Compartiment à piles
3. Boucle de suspension
4. Abat-jour

PYRO LANTAARN

MODEL: 680207 / GM-FL402

INSTRUCTIES VOOR HET GEBRUIK

Lichtstanden:

- Druk op de knop (1.) om de functies af te wisselen: Vlam hoog -> Vlam laag -> Constant laag -> UIT

Lichtopbrengst:

- 20 Lm

Gebruik van de lamp:

- Open het batterijvak (2.) door het deksel tegen de klok in te draaien
- Plaats 3 x 1,5V AA batterijen (niet meegeleverd), let op de polariteit. Sluit de contactpunten niet kort
- Gebruik batterijen van hoge kwaliteit en verwijder de batterijen als u de lamp lange tijd niet gebruikt, anders kan de lamp beschadigd raken door lekkage van elektrolyt of ontploffing van de batterij, veroorzaakt door een batterij van lage kwaliteit
- Maak de contacten van uw lamp van tijd tot tijd schoon, vooral als de lamp flinkt of niet oplicht
- Bescherm de lamp tegen regen, niet onderdompelen in water, niet bedienen met natte handen
- Gebruik geen bijtende vloeistoffen om de lamp schoon te maken
- Staar niet in de lichtbron
- Laad geen niet-oplaadbare batterijen op
- Gebruik geen nieuwe en gebruikte batterijen of verschillende soorten batterijen door elkaar
- Lamp kan staand gebruikt worden of opgehangen aan de ophanglus (3.)

Lichtbron: 4,275 W led

Technische gegevens:

- 4,5V (3x1,5V AA niet inbegrepen) ---, 4,275 W, 950 mA
- Apparaat van klasse 3

Gooi het product en de batterijen weg volgens de plaatselijke voorschriften.



1. Knop
2. Batterijvak
3. Ophanglus
4. Lampenkap

LUCERNA PYRO

MODEL: 680207 / GM-FL402

POKYNY K POUŽITÍ

Režimy svícení:

- Stisknutím tlačítka (1.) můžete přepínat mezi režimy: Vysoký plamen -> Nízký plamen -> Stabilní nízký -> VYPNUTO

Světelný tok:

- 20 Lm

Použití svítidla:

- Otevřete přihrádku na baterie (2.) otáčením krytu proti směru hodinových ručiček.
- Vložte tři 1.5 V AA baterie (nejsou součástí balení), dodržte přitom polaritu. Dejte si pozor na zkrat.
- Používejte pouze vysoce kvalitní baterie a vyjměte je, pokud svítidlo nebudete delší dobu používat, v opačném případě může dojít k poškození svítidla z důvodu úniku elektrolytu nebo výbuchu nekvalitní baterie.
- Příležitostně očistěte kontakty svítidla, obzvláště pokud světlo bliká nebo se nerozsvítí.
- Svítidlo lze čistit vodou a vlhkým hadříkem.
- Chraňte před deštěm, neponořujte ji do vody, nepoužívejte ji s mokřima rukama.
- K čištění svítidla nepoužívejte korozivní kapaliny.
- Nedívejte se přímo do zdroje světla.
- Nenabíjejte nenabíjecí baterie.
- Nekombinujte nové a použité baterie nebo různé typy baterií.
- Lampu lze použít jako stolní lampu nebo jako lampu na zavěšení pomocí závěsné smyčky (3.).

Zdroj světla: 4.275 W LED

Technické údaje:

- 4.5 V (3 ks baterií typu AA 1.5 V nejsou součástí balení) ---, 4.275 W, 950 mA
- Svítidlo třídy III



Výrobek a baterie zlikvidujte v souladu s místními předpisy.



1. Tlačítko
2. Přihrádka na baterie
3. Závěsná smyčka
4. Stínidlo

PYRO-LAMPE

MODELL: 680207 / GM-FL402

BRUKERVEILEDNING

Lysinnstillinger:

- Trykk på knappen (1.) for å veksle mellom funksjonene: Høy flamme -> Lav flamme -> Jevnt lav -> AV.

Lysstyrke:


- 20 Lm

Bruk av lampen:

- Åpne batterirommet (2.) ved å vri lokket mot urviseren.
- Sett inn 3 x 1,5V AA-batterier (ikke inkludert) med polene riktig vei. Ikke kortslutt terminalene.
- Bruk batterier av høy kvalitet og ta ut batteriene hvis du ikke bruker lampen på en stund, eller hvis lyset kan bli skadet av elektrolyttlekkasje eller batterieksplasjon som er forårsaket av batterier med lav kvalitet.
- Vennligst rengjør kontaktene til lampen fra tid til annen, spesielt hvis den blinker eller ikke lyser.
- Lampen kan rengjøres med en fuktig klut.
- Beskytt lampen mot regn, ikke senk den ned i vann, ikke bruk den med våte hender.
- Ikke bruk etsende væsker for å rengjøre lampen.
- Ikke se direkte på lyskilden.
- Ikke lad ikke-oppladbare batterier.
- Ikke bland nye og brukte batterier eller forskjellige typer batterier.
- Lampen kan brukes stående eller festes i hengseløkken (3.).

Lyskilde: 4,275 W LED

Tekniske data:

- 4,5V (3x1,5V AA ikke inkludert)  , 4,275 W, 950 mA
- Klasse 3-bruk.

 Avhend produktet og batteriene i henhold til lokale forskrifter.



1. Knapp
2. Batterirom
3. Hengeløkke
4. Lampeskjerm

Oase Outdoors

EU: Kornvej 9, DK-7323 Give, Danmark

UK: One Glass Wharf, Bristol, BS2 0ZX

