

Cabbunk[®] Patent Pending

An extra child's bed in your motorhome

Patentierte Cabbunk Twin zu installieren ist einfach!

Schiebetürbefestigungssystem SDK:

1. Platzieren Sie eine senkrechte linke Seite und ziehen Sie den Fuß mit dem Schraubendreher (Pozi 2) heraus, so dass der Gummifuß auf dem Boden liegt und der Klettverschluss am Schott befestigt ist.
2. Wiederholen Sie den Vorgang für die rechte Seite.
3. Verwenden Sie den Schraubendreher, um die Halterungen der Halterung nach oben und unten in Ihre gewünschte Position einzustellen. (Sie können dies später anpassen, wenn Sie die Betten installiert haben).

Jeden Abend den Cabbunk montieren:

1. Drehen Sie beide Vordersitze nach hinten.
2. Ziehen Sie die Sitze an den Schiebern nach hinten.
3. Nehmen Sie den patentierten Cabbunk und rollen Sie ihn über die Sitze.
4. Setzen Sie die kleinen Stöcke über die beiden Kopfstützen in Richtung der Windschutzscheibe.
5. Stellen Sie sicher, dass der breite Riemen des unteren Bettes über jeder Kopfstütze liegt.
6. Klopfen Sie das untere Bett ab und klopfen Sie dann das obere Bett ab.
7. Ziehen Sie jeden großen Stab in die Halterung des vertikalen SDK.
8. Prüfen Sie erneut, dass sich der breite Gurt über jeder Kopfstütze befindet.
9. Pat jedes Bett flach.
10. Drücken Sie die Sitze mit den Sitzschiebern in Richtung der Windschutzscheibe, um die Bettstoffe zu straffen. Sie können auch die Einstellung für die Neigung der Rückenlehne (Neigung / Neigung) verwenden, um die Dichtheit jedes Bettes zu ändern.
11. Prüfen Sie, ob die Betten waagrecht sind und den korrekten Abstand zwischen den oberen und unteren Stoffen und Stöcken haben.



Das ist es!! Fügen Sie einfach Kinder für Abenteuer hinzu !!